

# Transférer de Logicator au Picaxe

-1- Brancher le câble Usb sur l'ordinateur en le mettant sur la bonne prise USB repérée par une pastille verte ou une flèche rouge




Pastille verte usb de gauche

-2- Connecter l'autre extrémité du cordon au picaxe



-3- Allumer le module



-4- Lancer le transfert en cliquant sur

